

restbetonmallen.nl

Telefoon : Ron: 0629045093 – Leo : 0625012771

Fax : 0345684059

E-mail : info@restbetonmallen.nl

instructie handleiding gebruik betonblokmal

- ✓ **1**-Betonblokmal waterpas plaatsen op een betonplexplaat met daaronder een vlakke en harde ondergrond (**foto 1**)
- ✓ **2**-Betonblokmal voor het vol storten inspuiten met bekistingolie.
- ✓ **3**-Na het storten goed aftrillen , daarna bovenzijde met schuurbord even glad afwerken.
- ✓ **4**-Als de mal niet in 1 keer vol gestort moet er beslist wat **wapening** worden in gestoken voor de hechting van de volgende laag, anders valt het blok naar verloop van tijd uit elkaar, wat afval wapening volstaat . bijvoorbeeld 5 haarspelden , 1 op elke hoek en 1 in het midden. (**foto2**)
- ✓ **5**-Volgende dag volle mal met dommekracht (kelderwinch)(**foto 3**) omhoog draaien en vervolgens balkjes onder de volle mal leggen zodat u na ontkisten het blok kunt aanpakken met hijsbanden. Indien u de mal ophijst om er balkjes onder te leggen ; dan aanpakken aan de bovenste gaten op de mal. (**foto 4**)
- ✓ **6**-Met ontkisten tegen de uitstekende oranje gekleurde **nok van de mal**(**foto 5**) slaan met een hamer om hem te laten schrikken en te laten doen loskomen.
- ✓ **7**-De blokken die klaar zijn dienen op een plaats in opslag gezet te worden dat de vrachtauto (truck-oplegger) deze zelf kan laden met autolaadkraan voor afvoer van de bouwplaats. (**foto 6**)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

